

Kommunikation  
leicht gemacht.

Vielen Dank  
für Ihr Interesse.

## kurzanleitung

### Siemens Hipath Kurzbedienungsanleitung

Willkommen bei Ihrem neuen Siemens Hipath Telefonsystem.

Ihr Telefon verfügt über eine einfache Menübedienung. Je nach Gesprächszustand können Sie alle relevanten Funktionen mit den Tasten  

und der  Taste bestätigen.

Die folgende Übersicht gibt Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Funktionen Ihres Telefons.

Diese Bedienungsanleitung steht Ihnen im Internet unter

<http://www.sprind.de>

im Bereich Downloads jederzeit zur Verfügung.

Dort finden Sie ebenfalls Formularvorlagen für die Tastenbeschriftung.



**Externes Gespräch führen 0**

Durch das Drücken der 0 wird eine Amtsleitung belegt. Die Wahl kann bei aufliegendem oder abgehobenem Hörer erfolgen. Durch Auflegen des Hörers oder Betätigung der Trennen Taste wird das Gespräch beendet.

**Internes Gespräch führen 10-99**

Interne dreistellige Rufnr. des Teilnehmers wählen. Die Wahl kann bei aufliegendem oder abgehobenem Hörer erfolgen. Durch Auflegen des Hörers oder Betätigung der Trennen Taste wird das Gespräch beendet.

**VoiceMail abfragen, Ansagen ändern 600**

Durch Anwahl der 600 oder durch Drücken der Taste "Briefkasten" -> PhoneMail abfragen, können Sie neue Nachrichten abhören, und Ihre individuelle Ansage aufnehmen.

Nach Anwahl meldet sich das VoiceMail System, geben Sie Ihr Passwort ein (Standard 0 + Nebenstelle, z.B. 0210), die weiteren Einstellungen erfolgen Sprachmenu gesteuert.

**Telefonbuch nutzen Telefonbuch?**

Hörer abheben oder Lautsprecher drücken, das System fragt nach Telefonbuch?. Bestätigen sie diesen . Nun können Sie blättern, oder Sie geben mit Hilfe des Tastenblockes den gewünschten Namen ein.

Zur erneuten Suche betätigen Sie die Taste 1, das System springt auf den ersten Eintrag im Telefonbuch zurück und Sie können erneut suchen.

**Gespräch übergeben / vermitteln Rückfrage? Rückfrage während eines Gespräches**

Während des Gespräches wechselt die Displayanzeige auf "Rückfrage?". Durch Bestätigung  wird das Gespräch gehalten, der Gesprächspartner hört die Wartemusik.

Danach die gewünschte interne Rufnr. wählen. Ggf. das Gespräch beim Partner ankündigen. Das Display beim Angerufenen wechselt auf "Übernehmen?". Durch Bestätigung  oder Auflegen des Hörers wird das Gespräch übergeben.

**Rufzuschaltung einrichten / aufheben \*81 #81**

Mit der Rufzuschaltung können Sie Anrufe für Ihr Telefon an einem weiteren Telefon signalisieren lassen. Ihr Telefon klingelt weiterhin. Tastenkombination \*81 drücken. Dialog Tln. zuschalten bestätigen . Interne Rufnr. des zuzuschaltenden Teilnehmer eingeben. Die Aufhebung der Rufzuschaltung erfolgt mit #81.

**Rufumleitung einrichten / aufheben \*1 #1**

Mit der Rufumleitung werden Anrufe für Ihr Telefon an ein anderes Telefon umgeleitet. Ihr Telefon klingelt dann nicht mehr, sondern nur das Telefon auf welches die Rufumleitung gelegt wurde.

Tastenkombination \*1 drücken und die Art der Rufumleitung durch Auswahl

- 1=alle Anrufe (alle eingehenden Anrufe umleiten)
- 2=externe Anrufe (nur eingehende externe Anrufe)
- 3=interne Anrufe (nur interne Anrufe umleiten)

wählen. Das Display zeigt den Dialog zu:. Das Ziel der Anrufumleitung (interne Nummer oder externe Nummer mit führender 0) eingeben. Je nach Berechtigung können externe Rufumleitungen für Sie gesperrt sein.

**Tastenbelegung ändern / einrichten \*91**

Die rechten 8 Funktionstasten können von Ihnen individuell mit einer Funktion oder Rufnr. belegt werden. Bei Belegung mit einer internen Rufnr. zeigt Ihnen die zugehörige Lampe an, dass der Teilnehmer frei ist (aus) bzw. telefoniert (an) oder klingelt (blinkt).

Tastenkombination \*91 drücken. Danach die von Ihnen zu programmierende Taste wählen. Dialog "Rufnr." für Belegung mit einer internen oder externen Rufnr. bestätigen. Für die Auswahl einer anderen Funktion </> Tasten wählen und angebotene Funktion bestätigen.

**Anruferliste aufrufen #82**

In Ihrer Abwesenheit speichert das Telefonsystem eingehende Anrufe, die von Ihnen nicht angenommen worden sind. Die Anruferliste kann über die Kombination #82 aufgerufen werden. Durch die Tasten </> kann die Liste durchblättert bzw. ein Rückruf ausgelöst werden.

**Lautstärke / Klingelton ändern + / - Tasten**

Tasten gleich rechts neben dem Hörer bei aufliegendem Hörer betätigen. Ruftonlautstärke oder Klangfarbe durch </> wählen. Durch +/- Tasten Einstellungen vornehmen.

**Rufnummern speichern \*82**

In einem externen Gespräch können Sie die übermittelte bzw. gewählte Rufnr. speichern. Kombination \*82 innerhalb des Gespräches drücken. Die gespeicherte Rufnr. finden Sie nach dem Gespräch in der Anruferliste (#82)

**Globale Kurzwahlen nutzen \*7**

Das Telefonsystem bietet Ihnen global hinterlegte Kurzwahlen für alle Teilnehmer. Der Aufruf erfolgt über \*7, danach die gewünschte dreistellige Kurzzufnr. (001 -999) eingeben.

**Individuelle Kurzwahlen einrichten / wählen \*92**

Das Telefonsystem bietet Ihnen 10 individuelle Kurzwahlen zur eigenen Programmierung an. Mit der Tastenkombination \*92 können Sie die Kurzwahlen einrichten. Danach geben Sie mit \*0 bis \*9 die gewünschte Kurzwahl ein und vergeben die Nummer, externe Rufnummern bitte immer mit einer führenden 0 speichern.

Der Aufruf der individuellen Kurzwahlen erfolgt mit der \*7 und der folgenden Eingabe der individuellen Kurzwahl.

**Rufnummern gehend unterdrücken \*86 #86**

Aus dem Menu die Funktion Rufnr. unterdrücken wählen. Die Unterdrückung der Rufnr. bleibt bis zur Aufhebung der Funktion erhalten.

**Termin eingeben \*46 #46**

Das Telefonsystem bietet Ihnen die Möglichkeit einen Termin am heutigen Tag einzugeben, bei Erreichen der Uhrzeit erfolgt eine akustischer Hinweis. Eingabe des Termins im Format Stunde/Minute \*46 Löschen eines Termins mit #46

**Kurznachrichten senden \*68 Antworttext aktivieren \*69**

Durch Eingabe von \*68 können Sie 10 vorbelegte Texte an interne Telefone senden. Nach Versendung einer Kurznachricht signalisiert die Taste "Briefkasten" eine vorhandene Meldung. Der Adressat kann durch die Funktion \*69 einen Antworttext hinterlegen.

**Ruhfunktion \*98 #98**

Nach Aktivierung der Ruhfunktion werden kommende Rufe nur durch einmaliges Klingeln signalisiert. Im Display wird weiterhin der anstehende Anruf gezeigt. Sinnvoll bei Besprechungen, Stillarbeit, etc.